

Manuel de l'utilisateur



HEADBANGER10

SLI MHW HB10

Maintenance

1. Evitez tout contact avec l'humidité ou le contact direct avec la moisissure.
2. L'utilisation de ce produit lors de périodes prolongées sans interruption peut réduire sa durée de vie.
3. Le nettoyage de la lentille et du ventilateur et l'évacuation de la poussière de ce produit sont des opérations de maintenance obligatoires et allongeront sa durée de vie.
4. Ne jamais utiliser d'agents de nettoyage à base de pétrole ou de solvants sur ce produit, ils causeraient des dommages irréversibles.

Déclaration

Tous nos produits sont vérifiés scrupuleusement avant emballage et livraison. Si en ouvrant la boîte vous constatez que le produit est endommagé, veuillez prendre contact avec votre détaillant. Toute utilisation fautive du produit, due à un non respect des consignes de ce mode d'emploi annule votre garantie. Ni le détaillant, ni le fabricant ne peuvent être tenus pour responsables. Les spécifications techniques sont susceptibles de changement sans préavis.

Attention

1. Ne jamais utiliser ce produit dans des conditions d'humidité élevée, en contact direct ou indirect avec des moisissures ou des endroits où la température est élevée. Dans le cas contraire, votre garantie serait annulée.
2. Toujours placer ce produit sur une surface stable et plane. En cas d'utilisation au moyen du support d'accrochage, assurez-vous d'utiliser un crochet de montage conforme et vérifiez les points de montage contre toute défectuosité.
3. Toute opération de maintenance ou de réparation doit être confiée à un professionnel. N'ouvrez jamais ce produit sans l'approbation de votre détaillant.
4. Toujours utiliser une source de courant stable et conforme aux spécifications d'usage.
5. Laissez refroidir le projecteur pendant 20 minutes avant ré-utilisation.

Introduction

- Alimentation AC90-230V, 50Hz-60Hz
- Consommation: 80W
- 7pcs*10W RGBW LED
- Canaux de contrôle DMX: 7 ou 12, au choix de l'utilisateur
- Couleurs: Mélange RGBW
- Effet stroboscopique: rapidité de flash: 0-10Hz
- Atténuateur: 0-100%
- Mouvement maximum PAN: 540°
- Mouvement maximum TILT 270°
- Fonction Maître/Esclave

Résumé des canaux DMX – Mode 7 canaux

CANAL	VALEUR	FONCTION
1	0	Stop
	1~255	Ajustement Pan
2	0	Stop
	1~255	Ajustement Tilt
3	0~10	Eteint
	11~255	Atténuateur
4	0	Eteint
	1~255	Rouge
5	0	Eteint
	1~255	Vert
6	0	Eteint
	1~255	Bleu
7	0	Eteint
	1~255	Blanc

Résumé des canaux DMX Channel – Mode 12 canaux

CHANNEL	VALUE	FUNCTION
1	0	Stop
	1~255	Ajustement Pan
2	0	Stop
	1~255	Ajustement fin Pan
3	0	Stop
	1~255	Ajustement Tilt
4	0	Stop
	1~255	Ajustement fin Tilt
5	0~10	Eteint
	11~255	Atténuateur
6	0	Eteint
	1~255	Rouge
7	0	Eteint
	1~255	Vert
8	0	Eteint
	1~255	Bleu
9	0	Eteint
	1~255	Blanc
10	0~9	Eteint
	10~255	Macros de couleurs
11	0~9	Effet stroboscopique coupé
	10~255	Stroboscope de lent à rapide
12	0~127	Mode activation par le son coupé
	128~255	Mode activation par le son actif

Affichage des instructions de contrôle

ADDR	Adresse DMX	A001-A512
CHND	Nombre de canaux	7CH/12CH
SLND	Maître/Esclave	MAST/SL1/SL2
SOUN	Sensibilité audio	0-100
AUTO	Mode Auto	NO/YES
STBY	Standby	NO/YES
PAN	Inversion PAN	NO/YES
TILT	Inversion TILT	NO/YES
LED	LED On/Off	ON/OFF
DISP	Affichage On/Off	ON/OFF
TEST	Procédure de test	
HOURL	Affichage durée	
RSET		

.....

.....

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

- Si, bien que vous ayez respecté les instructions mentionnées ci dessus, l'appareil ne devait pas fonctionner correctement, veuillez contacter votre détaillant. Cet appareil ne doit jamais être ouvert; confiez toute opération de réparation à du personnel qualifié..
- Les appareils électriques ne doivent jamais être utilisés dans des conditions de trop forte humidité ou chaleur. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne versez jamais de liquide sur cet appareil. Si cela devait malgré tout se produire accidentellement, débranchez le câble secteur et coupez tout de suite l'appareil.

MARQUAGE & CONFORMITÉ

1. Le marquage CE mark sur ce produit indique qu'il est conforme aux Directives EMC (2004/108/CE), CE marking Directive (93/68/EEC) et Low Voltage Directive (2006/95/EC).
2. La figure de «poubelle à roues barrée» attire votre attention sur la Directive WEEE (Waste Electric & Electronic Equipment) Directive (2002/96/EC). Cela signifie que cet appareil doit être collecté séparément pour recyclage.
3. «RoHS compliant» signifie que cet appareil est conforme à la Directive (2002/95/EC) sur la restriction de l'usage de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, tels: Mercure, plomb ;, Hexavalent Chromium, Polybrominated Buphenyl (PBB) and Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE).

8-11-2012

DISTRIBUTOR / DEALER

